

GARTENMÖBEL

PFLEGE- TIPPS



Wenn's einer hat...

MÖBELSTADT

Sommerlad

www.sommerlad.de

PFLEGETIPPS

LIEBE KUNDIN, LIEBER KUNDE!

Garten, Balkon und Terrasse werden immer mehr als „grünes Zimmer“ genutzt: Für das Frühstück im Grünen, einen gemütlichen Abend mit Gästen oder einfach nur die Natur genießen, Sonne tanken und entspannen. Wir haben für jeden Geschmack die passenden Gartenmöbel. Damit Sie mit diesen möglichst lange Freude haben, hier die entsprechenden Pflege- und Reinigungstipps!

GRUNDREGELN IM UMGANG MIT GARTENMÖBELN:

Schützen Sie Ihre Gartenmöbel bei Nichtgebrauch vor der Witterung - z.B. mit unseren passenden Schutzhüllen - so verlängern Sie deren Lebensdauer.

Zusätzlich sollten Sie Ihre Gartenmöbel auch von unten vor dauerhafter Feuchtigkeit schützen, insbesondere wenn die Beine aus Holz sind. Der Standplatz allgemein, insbesondere aber der beim Überwintern muss daher gewährleisten, dass die Füße nicht dauerhaft der Feuchtigkeit ausgesetzt sind, z.B. durch Regen, Schnee, Rasen oder Erde. Dies führt zum Aufquellen des Materials, optischen Veränderungen und ggf. zu Schimmel- oder Pilzbildung.

Verwahren Sie Ihre Gartenmöbel im Winter an einem möglichst gut geschützten, trockenen Ort.



MATERIALIEN

GARTENMÖBEL AUS HOLZ

Gartenmöbel aus Hartholz sind aufgrund ihrer natürlichen Widerstandsfähigkeit für eine Verwendung im Außenbereich sehr gut geeignet. Wir bitten Sie Folgendes zu beachten: Hartholz ist ein Naturprodukt und kann somit unter Witterungseinfluss arbeiten, wobei es zu feiner Rissbildung kommen kann. Diese Rissbildung ist ein ganz normaler Vorgang und hat keinen Einfluss auf die Qualität, Gebrauchsfähigkeit und Lebensdauer. Achtung: Holz kann, auch wenn es behandelt ist, natürlich durch Verwitterung ergrauen. Bei uns finden Sie für jedes Holz die passende Pflege in unserem Pflegesortiment.

GEÖLTES HOLZ

Geöltes Holz sollte ca. 2 x jährlich nachbehandelt werden. Achten Sie vor dem Einölen darauf, dass die Oberfläche staubfrei und trocken ist und die Ölbehandlung im Schatten erfolgt. Tragen Sie eine Schicht Holzöl auf und entfernen Sie das überschüssige Öl nach einer Stunde. Idealerweise nutzen Sie die Möbel erst am nächsten Tag, damit das Öl - aus unserem passenden Pflegesortiment - auch wieder tief in das Holz eindringen kann. Für die Reinigung können Sie die Möbel mit Seifenwasser abbürsten - bitte keine Metallbürste verwenden - und gut trocknen lassen. Auch geöltes Holz kann ergrauen.

GEBEIZTES HOLZ

Für die Reinigung können Sie die Möbel mit Seifenwasser abbürsten - bitte keine Metallbürste verwenden - und gut trocknen lassen. Dann kann die Oberfläche mit einer passenden Schutzlasur aus unserem Pflegesortiment eingelassen werden. Auch gebeiztes Holz kann ergrauen.

UNBEHANDELTES HOLZ

Sollten Sie einer schnellen Ergrauung des Holzes etwas entgegenwirken wollen, empfehlen wir Ihnen, die Möbel mit einem passenden Holzöl aus unserem Pflegesortiment einzulassen.



MATERIALIEN

GARTENMÖBEL MIT TEXTILEN-BESPANNUNG

Diese Möbel sind äußerst robust und widerstandsfähig, sie trotzen Sonne und Regen. Reinigen kann man die Textilien-Bezüge mit Wasser und Bürste - für größere Verschmutzungen finden Sie in unserem Pflegesortiment spezielle Textilien-Reiniger.



QUICK DRY FOAM

Quick dry Foam ist ein wasserdurchlässiger, schnell trocknender Schaum, der speziell für den Outdoor-Bereich entwickelt wurde. Viele Gartenmöbel sind mit diesem Schaum ausgestattet. Die Überzüge bei diesen Gartenmöbeln sind aus Textilien. Durch die offene Struktur dieser Materialien kann (Regen-) Wasser einfach hindurchfließen und daher können die Gartenmöbel bedenkenlos im Freien bleiben. Witterungsbedingt können, insbesondere auf hellem Textilien, Verunreinigungen entstehen. Diese können mit Seifenlauge oder einem speziellen Textilien-Reiniger entfernt werden.

Lose Sitzkissen, die nicht mit Quick Dry Foam ausgestattet sind, z. B. bei Lounge-Garnituren, sollten bei starkem Regen unbedingt etwas aufgestellt werden, damit das Wasser abfließen kann. Zierkissen sollten Sie unbedingt vor Regen schützen. Sollten Sie Schutzhüllen verwenden, beachten Sie bitte die Hinweise unter dem Punkt „Schutzhüllen“. Bei längerem Nichtgebrauch, z. B. im Herbst/Winter oder bei länger anhaltendem starkem Regen empfehlen wir, die Kissen im Haus, in der Garage oder im Keller zu verstauen.



GARTENMÖBEL AUS METALL

Metallmöbel sind sehr widerstandsfähig. Beachten Sie bitte, dass sie sich in der Sonne stark erwärmen können. Sie können leicht sauber gewischt und poliert werden. Bei Stahlmöbeln kann es zu einer Flugrostbildung kommen. Wenn glänzende Oberflächen matt werden, können Sie diese mit etwas Autopolitur oder speziellen Metallreinigungsmitteln wieder auf Hochglanz bringen. Abbürsten - bitte keine Metallbürste verwenden - und gut trocknen lassen. Dann kann die Oberfläche mit einer Schutzlasur aus unserem Pflegesortiment eingelassen werden.



GARTENMÖBEL AUS KUNSTSTOFFGEFLECHT

Kunststoffmöbel sind pflegeleicht und praktisch, aber nicht zu 100% farbecht. Bei starker Sonneneinstrahlung kann es zu Farbveränderungen kommen. Achten Sie auch darauf, dass heiße Gegenstände wie Töpfe und Pfannen nicht auf Kunststoffmöbeln abgestellt werden. Zur Reinigung können die Möbel einfach mit Seifenwasser abgewischt werden. Passende Reiniger finden Sie in unserem Pflegesortiment. Hartnäckige Flecken mit schmutz- und fettlösenden Reinigungsmitteln oder mit speziellen Reinigern für Kunststoffgeflecht entfernen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Produkte, diese können die Oberfläche angreifen.



INFORMATIONEN ZU VERSCHIEDENEN UNTERGESTELLEN

- Eisen: kann rosten - Untergrund gehört geschützt
- Edelstahl: kein normaler Rost, nur Flugrostbildung möglich
- Aluminium: keine Rostbildung möglich

KISSEN

Kissen machen aus jeder Gartengarnitur eine äußerst bequeme, weiche Angelegenheit. Jedoch gibt es ein paar Grundregeln, die Sie beachten sollten: Die Kissen sollten immer im Trockenen aufbewahrt werden. Starke Sonnenbestrahlung kann zum Verblässen der Farben führen. Nur wenn ausdrücklich erwähnt, können abnehmbare Bezüge gewaschen werden. Beachten Sie bitte die Herstellerangaben an den Gartenmöbelkissen. Viele Kissen in unserem Sortiment haben eine Aufbewahrungshülle, in die Sie die Kissen nach der Saison wieder verpacken können.



ÜBERTÖPFE

Übertöpfe können mit einer leichten Seifenlauge mit Bürste oder Tuch gereinigt werden. Töpfe sollten immer vorsichtig bewegt bzw. gehoben werden, um kleine Haarrisse und dergleichen zu vermeiden. Vermeiden Sie Staunässe, da sich sonst Ränder am Topf bilden können. Das Wort „frostsicher“ bezieht sich immer auf den Übertopf ohne Erde, Pflanzen, Wasser, etc. Kein Pflanzgefäß - egal aus welchem Material - ist frostsicher, wenn dieses mit Erde gefüllt und z.B. nass ist. Bei Frost gefriert das Wasser und dies verursacht Beschädigungen am Topf. Frostfest heißt aber nicht gleichzeitig auch winterhart – jedes Pflanzgefäß, egal ob aus Eisen, Granit oder Keramik, kann durch die Ausdehnung von gefrierendem Wasser gesprengt werden – außer man sorgt für einen ungehinderten Ablauf von Wasser. Gewährleisten Sie einen ungehinderten Ablauf von Wasser (Regen, Gießwasser) durch Einbringen einer Drainageschicht.



SCHUTZHÜLLEN

Die meisten Schutzhüllen für Gartenmöbel haben eine spezielle atmungsaktive Beschichtung, die Schmutz und einen Großteil Regenwasser abhält. Achten Sie darauf, dass die Schutzhülle Ihre Gartenmöbel nicht gänzlich luftdicht einschließt, und insbesondere zum Boden hin ein Spalt offen bleibt, der die Luftzirkulation gewährleistet, sonst erhöht sich die Gefahr der Schimmelbildung.



REINIGUNG & PFLEGE

Alle genannten Gartenmöbel-Reinigungsmittel wie z. B. Holzöl, Kunststoffgeflecht-Reiniger, Textilien-Reiniger etc. finden Sie in unserem Sortiment. Fragen Sie unseren Fachberater.



Satz- & Druckfehler vorbehalten • 03/2017 • Form-Nr. 006 • Druck Rosenbaum

Wenn's einer hat...
MÖBELSTADT
Sommerlad

www.sommerlad.de

35394 Gießen/Schiffenberger Tal · Pistorstraße 2

Tel. (06 41) 70 03-0